




Beverage Cooler User Manual



MODEL
CCB51GB, CCB81GB, CCB109GB, CCB138GB

CONTENTS

SAFETY INFORMATION

Important Safety Instructions.....	3
Refrigerant	4
Grounding Instructions	4-5

SET UP & USE

Parts & Features	6
Installation Guide	9
Reversing the Door Hinge	10-12
Operation Instructions.....	13

CLEANING & CARE.....	14-15
----------------------	-------

TROUBLESHOOTING & WARRANTY

Before You Call for Service	16
Customer Service.....	16
Troubleshooting.....	17
Limited Warranty	18

PRODUCT REGISTRATION

Thank you for purchasing our
COMMERCIAL COOL product.
This easy-to-use manual will guide
you in getting the best use of your
Beverage Cooler.

Remember to record the model and
serial numbers. They are on a label
on the rear.

Model number

Serial number

Date of purchase

Staple your receipt to your manual.
You will need it to obtain warranty service.

SAFETY INFORMATION

DANGER

DANGER - Immediate hazards which **WILL** result in severe personal injury or death

WARNING

WARNING - Hazards or unsafe practices which **COULD** result in severe personal injury or death

CAUTION

CAUTION - Hazards or unsafe practices which **COULD** result in minor personal injury

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING

When using electrical appliances, basic safety precautions should be followed, including the following:
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE UNIT

NOTE: If the Beverage Cooler has been placed in a horizontal or tilted position for any period of time, wait 24 hours before plugging the unit in.

1. Use this appliance only for its intended purpose as described in this use and care guide.
2. This Beverage Cooler must be properly installed in accordance with the installation instructions before it is used. See grounding instructions in the installation section.
3. Never unplug the Beverage Cooler by pulling on the power cord. Always grasp the plug firmly and pull straight out from the outlet.
4. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.
5. Unplug the Beverage Cooler before cleaning or before making any repairs. **NOTE:** If for any reason this product requires service, we strongly recommend that a certified technician performs the service.
6. This Beverage Cooler should not be recessed or built-in in an enclosed cabinet. It is designed for freestanding installation only.
7. Do not operate your Beverage Cooler in the presence of flammable or explosive fumes.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

HOUSEHOLD USE ONLY

SAFETY INFORMATION

DANGER

Risk of child entrapment. Before disposing of any refrigerator or freezer, remove all doors. Leave any shelves in place so that children may not easily climb inside.

REFRIGERANT

GAS WARNINGS

- ⚠ DANGER** - Risk of fire or explosion. Flammable refrigerant used. DO NOT use mechanical devices to defrost refrigerator. DO NOT puncture refrigerant tubing.
- ⚠ DANGER** - Risk of fire or explosion. Flammable refrigerant used. To be repaired only by trained service personnel. DO NOT puncture refrigerant tubing.
- ⚠ WARNING** - Risk of fire or explosion. Flammable refrigerant used. Consult repair manual/owner's guide before attempting to service this product. All safety precautions must be followed.
- ⚠ WARNING** - Risk of fire or explosion. Dispose of properly in accordance with federal or local regulations. Flammable refrigerant used.
- ⚠ WARNING** - Risk of fire or explosion due to puncture of refrigerant tubing; Follow handling instructions carefully. Flammable refrigerant used.

GROUNDING INSTRUCTIONS


ELECTRICAL REQUIREMENTS

In the event of malfunction or breakdown, grounding provides a path of least resistance for electric current to reduce the risk of electric shock. The appliance must be connected to a cord having an equipment-grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

SAFETY INFORMATION

⚠ DANGER - Improper connection of the equipment grounding conductor can result in a risk of electric shock. The grounding conductor is insulated and features an outer green surface with or without yellow stripes. If repair or replacement of the cord or plug is necessary, do not connect the equipment-grounding conductor to a live terminal. Check with a qualified electrician or service person if the grounding instructions are not completely understood, or if in doubt as to whether the appliance is properly grounded. Do not modify the plug if it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

The appliance is for use on a nominal 120V circuit and should be connected to a grounding outlet that looks like the one illustrated below. The use of a temporary adaptor is not recommended.



POWER SUPPLY CORD


1. Avoid the use of an extension cord because of potential safety hazards under certain conditions. Have a qualified electrician or serviceman install an outlet near the appliance.
2. If it is absolutely necessary to use an extension cord, extreme care must be exercised.
 - a) Use only a grounding type 3-wire extension cord that has a 3-blade grounding plug and a 3-slot receptacle that will accept the plug on the appliance.
 - b) The marked electrical rating of the extension cord must equal to or greater than the electrical rating of the appliance. The longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or table top where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

NOTE: Neither COMMERCIAL COOL nor the dealer can accept any liability for damage to the product or personal injury resulting from failure to observe the electrical connection procedures.


SET UP & USE

PARTS & FEATURES


MODEL CCB51GB




MODEL CCB81GB




MODEL CCB109GB



MODEL CCB138GB




SET UP & USE




12 oz. Can
Height: 4.83"
Diameter: 2.13"

MODEL: CCB51GB 1.7 Cu. Ft.



MODEL: CCB81GB 2.7 Cu. Ft.




SET UP & USE




12 oz. Can
Height: 4.83"
Diameter: 2.13"

MODEL: CCB109GB 3.6 Cu. Ft.



MODEL: CCB138GB 4.4 Cu. Ft.



SET UP & USE

INSTALLATION GUIDE

1. Unpack your Beverage Cooler by removing all packaging materials like carton, base, foams, adhesive tape, etc.
2. Remove all accessories, internal packaging material that was used to hold shelves, etc., in place during transport.
3. Clean the remains of all adhesive tape used and remove all printed material supplied.
4. Install the Beverage Cooler in a convenient location away from extreme heat and cold. Allow sufficient clearance between the Beverage Cooler and side wall so the door(s) will open without obstruction. Beverage Cooler is not designed for recessed installation.
5. The floor on which the Beverage Cooler should be placed must be flat, hard, solid, and even. The Beverage Cooler should not be placed on any soft material such as carpeting, foam, plastic, etc.
6. To level your Beverage Cooler, use the two leveling legs located on the bottom front of your Beverage Cooler. Adjust by turning the legs counterclockwise to raise or clockwise to lower your Beverage Cooler. The door will close easier if the leveling legs are extended.
7. The following is the recommended minimum clearance around the Beverage Cooler for proper air circulation:
Sides: 2" (50mm)
Top: 2" (50mm)

Proper air circulation will help your Beverage Cooler work at maximum efficiency.

NOTE: The appliance must be correctly connected to the power supply.

WARNING

It is important to keep the power cord away from the compressor at the rear of the Beverage Cooler during operation, the compressor can reach a high temperature and could cause serious damage to the power cord.

CAUTION

Care should be taken during handling, moving and use to avoid damaging the refrigerant tubing or increasing the risk of a leak.

SET UP & USE

PROTECTION FROM HEAT AND MOISTURE

- Do not install your Beverage Cooler in any location where heavy moisture is present or if the location is not properly insulated. This Beverage Cooler is not designed to operate in temperature settings below 55°F.
- Location for the Beverage Cooler should be on a hard surface and away from direct sunlight and heat source, e.g., radiators, baseboard heaters, cooking appliances, etc.


REVERSING THE DOOR HINGE (MODEL CCB51GB & CCB81GB)

1. Remove the top hinge cover.
2. Using a Phillips Head Screwdriver, loosen and remove the 2 screws holding the top hinge in place.
3. Remove top hinge and carefully lift off the door.
4. Remove the screw hole plugs from the opposite side of the cabinet and the door and insert the plugs in the screw hole openings of the just removed screws.
5. Remove any loose items in the Beverage Cooler.
NOTE: Do not tilt the appliance over 45 degrees when reversing the door as possible damage to the sealed system may occur.
6. Remove Left & Right Leveling Feet from underside of Cooler.
7. Loosen the screws holding the lower hinge bracket to the Beverage Cooler and remove screws and bracket.
8. Remove the door pin from the lower hinge bracket by turning it counterclockwise.
9. Remove (2) screws from the opposite side of the Cooler and insert these screws into the previously removed screw holes. Tighten the screws.
10. Flip the lower bracket over and then reinsert the door pin into the threaded hole and tighten.
11. Align the door with the cabinet first. Then install the lower hinge bracket to your desired side of the cabinet. Make sure door is resting on door pin of the lower bracket. Then insert (2) remaining screws into the holes. Tighten the screws.
12. Align top hinge bracket with screw holes, insert screws and partially secure, check that door and cabinet are properly aligned and then secure tightly.

SET UP & USE

13. Replace the top hinge cover and leveling feet. Adjust leveling feet as necessary.

NOTE: If the top of the door is not aligned with the cabinet, loosen the top hinge screws, adjust door and re-tighten the screws.



REVERSING THE DOOR HINGE (MODEL CCB109GB & CCB138GB)


1. Remove the top hinge cover.
2. Using a Phillips Head Screwdriver, loosen and remove the 2 screws holding the top hinge in place.
3. Remove top hinge and carefully lift off the door.
4. Remove the screw hole plugs from the opposite side of the Cabinet and the Door and insert the plugs in the screw hole openings of the just removed screws.
5. Remove any loose items in the Beverage Cooler.
NOTE: Do not tilt the appliance over 45 degrees when reversing the door as possible damage to the sealed system may occur.
6. Remove Leveling Leg from underside of Cooler.
7. Loosen the screws holding the lower hinge bracket to the Beverage Cooler and remove screws and bracket.

SET UP & USE

8. Remove cabinet screw and door plug from opposite side and insert into the holes previously used by the door.
9. Remove the door pin from the lower hinge bracket by turning it counterclockwise, then reinsert it into the neighboring treaded hole and tighten.
10. Align the door with the cabinet first. Then install the lower hinge bracket to the bottom opposite side of the cabinet. Make sure door is resting on door pin of the lower bracket. Then insert (2) remaining screws into the holes. Tighten the screws.
11. Align top hinge bracket with screw holes, insert screws and partially secure, check that door and cabinet are properly aligned and then secure tightly.

NOTE: If the top of the door is not aligned with the cabinet, loosen the top hinge screws, adjust door and re-tighten the screws.

12. Replace the Top Hinge Cover and Leveling Leg. Make sure Leveling Leg is installed to the opposite side of the door hinge. Adjust Leg as necessary.



SET UP & USE

OPERATING INSTRUCTIONS


STARTING YOUR NEW BEVERAGE COOLER

After cleaning your Beverage Cooler thoroughly, Wipe the outside with a soft dry cloth and the interior with a clean moist cloth. Insert the power supply cord into the socket.

NOTE: If the Beverage Cooler has been placed in a horizontal or tilted position for any period of time, wait 24 hours before plugging the unit in.

TEMPERATURE CONTROL

CCB51GB and
CCB81GB



CCB109GB and
CCB138GB



- Turn the variable temperature control knob to the appropriate temperature for your beverages.
- The beverage cooler has a temperature range from 32°F to 61°F. Simply turn the dial to your preferred temperature setting.
- Turning the temperature to “0” position will shut off the cooling cycle, but does not turn off the electrical power to the unit.
- Operate the beverage center by adjusting the temperature control buttons (up and down arrows) to various settings. The adjusting temperature range is 32°F to 61°F (0°C to 16°C).
- Touch this pad once (▲) and the temperature will increase 1 °F (1 °C).
- Touch this pad once (▼) and the temperature will decrease 1 °F (1 °C).
- The new desired temperature will flash on the display for five seconds and then back to the actual temperature which will gradually change until the set point is reached.
- Touch this pad (°C/°F) and the temperature display will switch between °C & °F.

NOTE: Wait 3-5 minutes before restarting if you unplug the Beverage Cooler. The unit may fail to operate properly if restarted too quickly.

INTERIOR LIGHT (Only CCB109GB and CCB138GB have Interior Light)

You can turn the interior light ON or OFF by pressing “LIGHT” on the light switch located on the front of the control panel. To turn the light OFF press the switch again.

CLEANING AND CARE

CLEANING AND MAINTENANCE

WARNING

Always unplug appliance before cleaning to avoid electric shock. Ignoring this warning may result in death or injury

CAUTION

To avoid personal injury or product damage always read and follow manufacturer's instructions and warnings before using any cleaning products.

POWER INTERRUPTION

In case of a power interruption/outage, unplug the power cord from the wall outlet. Replug the power cord to the wall outlet once the power has been restored.

CLEANING METHOD

Prepare a cleaning solution of 3-4 tablespoons of baking soda mixed with warm water. Use sponge or soft cloth, dampened with the cleaning solution to wipe down your Beverage Cooler.

- Rinse with clean warm water and dry with a soft cloth.
- Do not use harsh chemicals, abrasives, ammonia, chlorine bleach, concentrated detergents, solvents or metal scouring pads. Some of these chemicals may dissolve, damage and/or discolor your Beverage Cooler.

CLEANING AND CARE

VACATION AND MOVING CARE

- For long vacations or absences, set the temperature dial to “OFF”, unplug the unit, empty contents from Beverage Cooler and clean the Beverage Cooler according to “General Cleaning” section. Prop doors open, so air can circulate inside.
- When traveling or moving the Beverage Cooler, always transport the unit vertically. Moving the unit on its sides may damage the Beverage Cooler and/or its compressor. **Do not move or store the unit on its side**

ENERGY SAVING TIPS

- The Beverage Cooler should be located in the coolest area of the room, away from heat-producing appliances or heating ducts, and out of direct sunlight.
- Overloading the Beverage Cooler forces the compressor to run longer and thus increase energy consumption.
- The shelves should not be lined with aluminum foil, wax paper, or paper towels. This will interfere with cold air circulation, making the Beverage Cooler less efficient.
- Organize beverages to reduce door openings and extended searches. Remove as many items as needed at one time, and close the door as soon as possible.

TROUBLESHOOTING & WARRANTY

BEFORE YOU CALL FOR SERVICE

IF THE APPLIANCE FAILS TO OPERATE:

- A) Check to make sure that the Beverage Cooler is plugged in securely. If it is not, remove the plug from the outlet, wait 10 seconds and plug it in again securely.
- B) Check for a blown circuit fuse or a tripped main circuit breaker. If these seem to be operating properly, test the outlet with another appliance.

IF NONE OF THE ABOVE SOLVES THE PROBLEM, CONTACT A QUALIFIED TECHNICIAN. DO NOT TRY TO ADJUST OR REPAIR THE APPLIANCE YOURSELF.

IMPORTANT

DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE

If you have a problem with this product, please contact the W Appliance CO. Customer Satisfaction Center at 855-855-0294 or service@equitybrands.com

**DATED PROOF OF PURCHASE, MODEL # AND SERIAL #
REQUIRED FOR WARRANTY SERVICE**

TROUBLESHOOTING & WARRANTY

Troubleshoot your problem by using the chart below. If the Beverage Cooler still does not work properly, contact COMMERCIAL COOL customer service center or the nearest authorized service center.

TROUBLE	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE REMEDY
Beverage Cooler does not work	<ul style="list-style-type: none"> • Beverage Cooler is not switched on • Unit is not plugged in • A household fuse has blown or circuit breaker has tripped • Wall power socket is defective 	<ul style="list-style-type: none"> • Turn on the temperature control dial. It may be in the OFF, "0" position • Plug in the Beverage Cooler • Replace the household fuse or reset circuit breaker • To be corrected by a qualified electrician
The beverage is too cold	<ul style="list-style-type: none"> • Temperature is not properly adjusted 	<ul style="list-style-type: none"> • Set the temperature control dial to a warmer setting
The beverage is too warm	<ul style="list-style-type: none"> • Temperature is not properly adjusted • Door was open for an extended period • A large quantity of beverages were placed in the Beverage Cooler within the last 24 hours • The Beverage Cooler is near a heat source 	<ul style="list-style-type: none"> • Set the temperature control dial to a cooler setting • Open the door only as long as necessary. Check door gasket for proper seal • Set the temperature control dial to a colder setting temporarily • Refer to "Protection From Heat and Moisture" section
Popping or cracking sounds	<ul style="list-style-type: none"> • When compressor comes on 	<ul style="list-style-type: none"> • This is a normal sound of coolant flowing through condenser coils
Beverage Cooler door does not shut properly	<ul style="list-style-type: none"> • The Beverage Cooler door is not properly aligned • Possible blockage from bottles shelves, bins, etc. 	<ul style="list-style-type: none"> • Re-align the Beverage Cooler door. Refer to the "Door Alignment" section • Ensure nothing is blocking the door
Beverage Cooler has an odor	<ul style="list-style-type: none"> • Interior needs cleaning 	<ul style="list-style-type: none"> • Please refer to "Cleaning and Care" section

LIMITED WARRANTY

Any repair, replacement, or warranty service, and all questions about this product should be directed to W Appliance Co. at **855-855-0294** from the USA or Puerto Rico.

W Appliance Co. warrants to the original purchaser that the product will be free from defects in material, parts and workmanship for the period designated for this product. The warranty commences the day the product is purchased and covers up to a period of **1 year (12 months) for labor/1 year (12 months) for parts (manufacturing defects only)**.

W Appliance Co. agrees that it will, at its option, replace the defective product with either a new or remanufactured unit equivalent to your original purchase during the warranty period.

Exclusions: This warranty does not apply to the below:

1. If the appearance or exterior of the product has been damaged or defaced, altered or modified in design or construction.
2. If the product original serial number has been altered or removed or cannot be readily determined.
3. If there is damaged due to power line surge, user damage to the AC power cord or connection to improper voltage source.
4. If damage is due to general misuse, accidents or acts of God.
5. If repair attempts are done by unauthorized service agents, use of parts other than genuine parts or parts obtained from persons other than authorized service companies.
6. On units that have been transferred from the original owner.
7. On products that have been purchased as refurbished, like new, second-hand, in a "As-Is" or "Final Sale" terms.
8. To products used in a commercial or rental setting.
9. To products used in settings other than ordinary household use or used other than in accordance with the provided instructions.
10. To damages for service calls for improper installations.
11. Transportation and shipping costs associated with the replacement of the unit.
12. Service calls to instruct you how to use your product.
13. Service calls to repair or replace the house fuse, reset the circuit breaker or correct the wiring in the house.

REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CUSTOMER; W Appliance Co. SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT, EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW. ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED TO THE DURATION OF THE WARRANTY.

Some states do not allow the exclusion or limitations of incidental or consequential damages, or limitations on how long the warranty lasts. In these cases the above exclusions or limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

Obtaining Service: To obtain service, product literature, supplies or accessories please call **855-855-0294** to create a ticket for exchange/repair. Please make sure to provide the date of purchase, model number and a brief description of the problem. Our customer service representative will contact you or send detailed return instructions.

W Appliance Co. does not warrant that the appliance will work properly in all environmental conditions, and makes no warranty and representation, either implied or expressed, with respect to the quality, performance, merchantability, or fitness for a particular purpose other than the purpose identified within this user's manual. W Appliance Co. has made every effort to ensure that this user's manual is accurate and disclaims liability for any inaccuracies or omissions that may have occurred. Information in this user's manual is subject to change without notice and does not represent a commitment on the part of W Appliance Co. W Appliance Co. reserves the right to make improvements to this user's manual and/or to the products described in this user's manual at any time without notice. If you find information in this manual that is incorrect, misleading, or incomplete, please contact us at **855-855-0294**.

W Appliance Co.
1356 Broadway
New York, NY 10018




© 2023 W Appliance Company. All Rights Reserved.
1356 Broadway, New York, NY 10018

March 2023



Refroidisseur à Boissons Manuel de l'Utilisateur



MODÈLE
CCB51GB, CCB81GB, CCB109GB, CCB138GB

TABLE DES MATIÈRES

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Consignes De Sécurité Importantes.....	23
Fluide Frigorigène.....	24
Instructions De Mise À La Terre.....	24-25

CONFIGURATION ET UTILISATION

Pièces Et Caractéristiques.....	26
Guide d'Installation.....	29
Inversion De La Charnière De La Porte.....	30-32
Mode d'Emploi.....	33

NETTOYAGE ET ENTRETIEN.....	34-35
-----------------------------	-------

DÉPANNAGE ET GARANTIE

Avant d'Appeler le Service.....	36
Service Client.....	36
Dépannage.....	37
Garantie Limitée.....	38

ENREGISTREMENT DU PRODUIT

Nous vous remercions d'avoir acheté notre produit COMMERCIAL COOL. Ce manuel facile à utiliser vous guidera dans l'utilisation optimale de votre Refroidisseur À Boissons.

N'oubliez pas d'enregistrer les numéros de modèle et de série. Ils sont sur une étiquette à l'arrière.

Numéro de modèle

Numéro de série

Date d'achat

Agrafez votre reçu à votre manuel.
Vous en aurez besoin pour obtenir un service de garantie.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

DANGER

DANGER - Dangers immédiats qui **VONT** entraîner des blessures graves ou la mort

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT - Risques ou pratiques dangereuses **POUVANT** entraîner des blessures graves ou la mort

ATTENTION

ATTENTION - Risques ou pratiques dangereuses **POUVANT** entraîner des blessures mineures

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENT

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent être suivies, notamment les suivantes:
LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'UNITÉ

REMARQUE: Si le Refroidisseur À Boissons a été placé dans une position horizontale ou inclinée pendant une période de temps, attendez 24 heures avant de brancher l'appareil.

1. Utilisez cet appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné, comme décrit dans ce guide d'utilisation et d'entretien.
2. Ce Refroidisseur À Boissons doit être correctement installé conformément aux instructions d'installation avant son utilisation. Voir les instructions de mise à la terre dans la section installation.
3. Ne débranchez jamais le Refroidisseur À Boissons en tirant sur le cordon d'alimentation. Saisissez toujours fermement la fiche et enlevez-la directement de la prise.
4. Ne faites pas fonctionner un appareil avec un cordon ou une fiche endommagés. Retournez l'appareil au centre de service agréé le plus proche pour examen, réparation ou réglage.
5. Débranchez le Refroidisseur À Boissons avant de le nettoyer ou d'effectuer des réparations. **REMARQUE:** Si, pour une raison quelconque, ce produit nécessite un service, nous recommandons fortement qu'un technicien certifié effectue le service.
6. Ce Refroidisseur À Boissons ne doit pas être encastré ou intégré dans un boîtier fermé. Il est conçu pour une installation autonome uniquement.
7. N'utilisez pas votre Refroidisseur À Boissons en présence de vapeurs inflammables ou explosives.

GARDEZ CES INSTRUCTIONS

USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

DANGER

Risque de piégeage d'enfants. Avant de jeter tout réfrigérateur ou congélateur, enlevez toutes les portes. Laissez toutes les tablettes en place afin que les enfants ne puissent pas facilement monter à l'intérieur.

FLUIDE FRIGORIGÈNE

AVERTISSEMENTS DE GAZ

- ⚠ DANGER** - Risque d'incendie ou d'explosion. Réfrigérant inflammable utilisé. NE PAS utiliser de dispositifs mécaniques pour décongeler le réfrigérateur. NE PAS percer les serpentins de réfrigérant.
- ⚠ DANGER** - Risque d'incendie ou d'explosion. Réfrigérant inflammable utilisé. Ne doit être réparé que par un personnel de service qualifié. NE PAS percer les serpentins de réfrigérant.
- ⚠ AVERTISSEMENT** - Risque d'incendie ou d'explosion. Réfrigérant inflammable utilisé. Consultez le manuel de réparation/le guide du propriétaire avant d'essayer de réparer ce produit. Toutes les précautions de sécurité doivent être respectées.
- ⚠ AVERTISSEMENT** - Risque d'incendie ou d'explosion. Éliminez les déchets conformément à la réglementation fédérale ou locale. Réfrigérant inflammable utilisé.
- ⚠ AVERTISSEMENT** - Risque d'incendie ou d'explosion dû à une perforation du serpentin de réfrigérant; suivez attentivement les instructions de manipulation. Réfrigérant inflammable utilisé.


INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

EXIGENCES ÉLECTRIQUES

En cas de mauvais fonctionnement ou de panne, la mise à la terre fournit un chemin de moindre résistance pour le courant électrique afin de réduire le risque de choc électrique. L'appareil doit être connecté à un cordon ayant un conducteur de mise à la terre de l'équipement et une fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée dans une prise appropriée qui est correctement installée et mise à la terre conformément à tous les codes et ordonnances locaux.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- ⚠ DANGER** - Une mauvaise connexion du conducteur de mise à la terre de l'équipement peut entraîner un risque de choc électrique. Le conducteur de mise à la terre est isolé et présente une surface extérieure verte avec ou sans rayures jaunes. Si une réparation ou un remplacement du cordon ou de la fiche est nécessaire, ne connectez pas le conducteur de mise à la terre de l'équipement à une borne sous tension. Vérifiez auprès d'un électricien ou d'un technicien qualifié si les instructions de mise à la terre ne sont pas complètement comprises ou si vous avez des doutes quant à la mise à la terre correcte de l'appareil. Ne modifiez pas la fiche si elle ne s'adapte pas à la prise, faites installer une prise appropriée par un électricien qualifié. L'appareil est destiné à être utilisé sur un circuit nominal de 120V et doit être connecté à une prise de mise à la terre qui ressemble à celle illustrée ci-dessous. L'utilisation d'un adaptateur temporaire n'est pas recommandée.



CORDON D'ALIMENTATION


1. Évitez l'utilisation d'une rallonge à cause des risques potentiels pour la sécurité dans certaines conditions. Demandez à un électricien ou à un technicien qualifié d'installer une prise de courant près de l'appareil.
2. S'il est absolument nécessaire d'utiliser une rallonge, une extrême prudence doit être exercée.
 - a) Utilisez uniquement une rallonge à 3 fils de type mise à la terre dotée d'une fiche de mise à la terre à 3 lames et d'une prise à 3 fentes qui acceptera la fiche de l'appareil.
 - b) La valeur nominale électrique marquée de la rallonge doit être supérieure à la valeur nominale électrique de l'appareil. Les cordons plus longs doivent être disposés de manière à ce qu'ils ne se drapent pas sur le dessus de la table où ils peuvent être tirés par les enfants ou trébuchés de manière involontaire.

REMARQUE: Ni COMMERCIAL COOL ni le détaillant ne peuvent accepter de responsabilité pour les dommages causés au produit ou les blessures corporelles résultant du non-respect des procédures de connexion électrique.


CONFIGURATION ET UTILISATION

PIÈCES ET CARACTÉRISTIQUES


MODÈLE CCB51GB




MODÈLE CCB81GB



MODÈLE CCB109GB



RÉFÉRENCE CCB138GB




CONFIGURATION ET UTILISATION




12 onces peut
Hauteur: 4,83"
Diamètre: 2,13"


MODEL: CCB51GB 1.7 Cu. Ft.



MODEL: CCB81GB 2.7 Cu. Ft.




CONFIGURATION ET UTILISATION




12 onces peut
Hauteur: 4,83"
Diamètre: 2,13"

MODEL: CCB109GB 3.6 Cu. Ft.



MODEL: CCB138GB 4.4 Cu. Ft.



CONFIGURATION ET UTILISATION

GUIDE D'INSTALLATION

1. Déballez votre Refroidisseur À Boissons en enlevant tous les matériaux d'emballage comme le carton, la base, les mousses, le ruban adhésif, etc.
2. Enlevez tous les accessoires, le matériel d'emballage interne qui a été utilisé pour tenir les tablettes, etc., en place pendant le transport.
3. Nettoyez les restes de tout le ruban adhésif utilisé et enlevez tout le matériel imprimé fourni.
4. Installez le Refroidisseur À Boissons dans un endroit pratique, loin de la chaleur et du froid extrêmes. Laissez un espace suffisant entre le Refroidisseur À Boissons et le mur latérale pour que la ou les portes s'ouvrent sans obstruction. Le Refroidisseur À Boissons n'est pas conçu pour une installation encastrée.
5. Le plancher sur lequel le Refroidisseur À Boissons doit être placé doit être plat, dur, solide et uniforme. Le Refroidisseur À Boissons ne doit pas être placé sur un matériau mou comme le tapis, mousse, plastique, etc.
6. Pour niveler votre Refroidisseur À Boissons, utilisez les deux pieds de nivellement situés en bas à l'avant de votre Refroidisseur À Boissons. Ajustez en tournant les pieds dans le sens anti-horaire pour lever ou dans le sens horaire pour abaisser votre Refroidisseur À Boissons La porte se fermera plus facilement si les jambes de mise à niveau sont étendues.
7. Ce qui suit est le dégagement minimum recommandé autour du Refroidisseur À Boissons pour une bonne circulation de l'air:
Côtés: 2"(50mm)
Haut: 2"(50mm)

Une bonne circulation d'air aidera votre Refroidisseur À Boissons à fonctionner avec une efficacité maximale.

REMARQUE: L'appareil doit être correctement connecté à l'alimentation électrique.

AVERTISSEMENT

Il est important de garder le cordon d'alimentation loin du compresseur à l'arrière du Refroidisseur À Boissons pendant le fonctionnement, le compresseur peut atteindre une température élevée et pourrait causer de graves dommages au cordon d'alimentation.

ATTENTION

Des précautions doivent être prises lors de la manipulation, du déplacement et de l'utilisation pour éviter d'endommager le serpentin réfrigérant ou d'augmenter le risque de fuite.

PROTECTION CONTRE LA CHALEUR ET L'HUMIDITÉ


- N'installez pas votre Refroidisseur À Boissons dans un endroit de forte humidité ou si le lieu n'est pas correctement isolé. Ce Refroidisseur À Boissons n'est pas conçu pour fonctionner dans des réglages de température inférieurs à 55°F.
- L'emplacement du Refroidisseur À Boissons doit être sur une surface dure loin de la lumière directe du soleil et de la source de chaleur, par exemple, les radiateurs, plinthes chauffantes, appareils de cuisson, etc.

INVERSION DE LA CHARNIÈRE DE LA PORTE (MODÈLES CCB51GB & CCB81GB)

1. Enlevez le couvercle supérieur de la charnière.
2. À l'aide d'un Tournevis Cruciforme, desserrez et enlevez les 2 vis maintenant la charnière supérieure en place.
3. Enlevez la charnière supérieure et soulevez délicatement la porte.
4. Enlevez les bouchons des trous de vis du côté opposé du boîtier et de la porte et insérez les bouchons dans les ouvertures des trous de vis des vis qui viennent d'être enlevées.
5. Enlevez tous les éléments desserrés dans le Refroidisseur À Boissons.
REMARQUE: N'inclinez pas l'appareil de plus de 45 degrés lors de l'inversion de la porte, car cela pourrait endommager le système scellé.
6. Enlevez les Pieds De Nivellement Gauche et Droit du dessous du Refroidisseur.
7. Desserrez les vis maintenant le support de charnière inférieur sur le Refroidisseur À Boissons et enlevez les vis et le support.
8. Enlevez l'axe de porte du support de charnière inférieur en le tournant dans le sens antihoraire.
9. Enlevez (2) vis du côté opposé du Refroidisseur et insérez-les dans les trous de vis précédemment retirés. Serrer les vis.
10. Retournez le support inférieur, puis réinsérez la goupille de porte dans le trou fileté et serrez.
11. Alignez d'abord la porte avec le boîtier. Installez ensuite le support de charnière inférieur sur le côté désiré du boîtier. Assurez-vous que la porte repose sur la goupille de porte du support inférieur. Insérez ensuite les vis restantes (2) dans les trous. Serrez les vis.
12. Alignez le support de charnière supérieur avec les trous de vis, insérez les vis et fixez partiellement, vérifiez que la porte et le boîtier sont correctement alignées, puis fixez-les fermement.
13. Remettez en place le couvercle supérieur de la charnière et les pieds de mise à niveau. Ajustez les pieds de nivellement si nécessaire.

REMARQUE: i le haut de la porte n'est pas aligné avec le boîtier, desserrez les vis de la charnière supérieure, ajustez la porte et resserrez les vis.

CONFIGURATION ET UTILISATION



INVERSION DE LA CHARNIÈRE DE LA PORTE (MODÈLES CCB109GB ET CCB138GB)


1. Enlevez le couvercle de la charnière supérieure.
2. À l'aide d'un Tournevis Cruciforme, desserrez et enlevez les 2 vis maintenant la charnière supérieure en place.
3. Enlevez la charnière supérieure et soulevez délicatement la porte.
4. Enlevez les bouchons des trous de vis du côté opposé du Boîtier et de la Porte et insérez les bouchons dans les ouvertures des trous de vis des vis juste enlevées.
5. Enlevez tous les éléments desserrés dans le Refroidisseur À Boissons.

REMARQUE: Ne pas incliner l'appareil de plus de 45 degrés lors de l'inversion de la porte, car cela pourrait endommager le système scellé.

6. Enlevez le Pied De Nivellement du dessous du Refroidisseur À Boissons.
7. Desserrez les vis maintenant le support de charnière inférieur sur le Refroidisseur À Boissons et enlevez les vis et le support.

CONFIGURATION ET UTILISATION

8. Enlevez la vis du boîtier et le bouchon de la porte du côté opposé et insérez-les dans les trous précédemment utilisés par la porte.
 9. Enlevez la goupille de porte du support de charnière inférieur en la tournant dans le sens antihoraire, puis réinsérez-la dans le trou voisin et serrez-la.
 10. Alignez d'abord la porte avec le boîtier. Installez ensuite le support de charnière inférieur sur le côté inférieur opposé du boîtier. Assurez-vous que la porte repose sur la goupille de porte du support inférieur. Insérez ensuite les vis restantes (2) dans les trous. Serrez les vis.
 11. Alignez le support de charnière supérieur avec les trous de vis, insérez les vis et fixez partiellement, vérifiez que la porte et le boîtier sont correctement alignées, puis fixez-les fermement.
- REMARQUE:** Si le haut de la porte n'est pas aligné avec le boîtier, desserrez les vis de la charnière, ajustez la porte et resserrez les vis.
12. Remplacez le Couvercle De Charnière Supérieure et le Pied De Mise À Niveau. Assurez-vous que le Pied De Mise À Niveau est installé du côté opposé de la charnière de la porte. Ajustez le pied si nécessaire.



CONFIGURATION ET UTILISATION

MODE D'EMPLOI


DÉMARRAGE DE VOTRE NOUVEAU REFROIDISSEUR À BOISSONS

Après avoir soigneusement nettoyé votre Refroidisseur À Boissons. Essayez l'extérieur avec un chiffon doux et sec et l'intérieur avec un chiffon propre et humide. Insérez le cordon d'alimentation dans la prise.

REMARQUE: Si le Refroidisseur À Boissons a été placé dans une position horizontale ou inclinée pendant une période de temps, attendez 24 heures avant de brancher l'appareil.

CONTRÔLE DES TEMPÉRATURES

CCB51GB and
CCB81GB



CCB109GB and
CCB138GB



- Tournez le bouton de contrôle de la température variable à la température appropriée pour vos boissons.
- Le refroidisseur à boissons a une gamme de température de 32°F à 61°F. Il suffit de tourner le cadran à votre réglage de température préféré.
- Le fait de mettre la température en position "0" arrêtera le cycle de refroidissement, mais ne coupera pas l'alimentation électrique de l'appareil.
- Opérez le centre des boissons en réglant les boutons de contrôle de la température (flèches haut et bas) sur divers réglages. La gamme de température de réglage est de 32°F à 61°F (0°C à 16°C).
- Touchez ce pavé une fois (▲) et la température augmentera de 1°C (1°F).
- Touchez ce pavé une fois (▼) et la température diminuera de 1°F (1°C).
- La nouvelle température désirée clignotera sur l'écran pendant cinq secondes, puis reviendra à la température réelle qui changera progressivement jusqu'à ce que le point de consigne soit atteint.
- Touchez ce pavé (°C/°F) et l'affichage de la température basculera entre °C/°F.

REMARQUE: Attendez 3 à 5 minutes avant de redémarrer si vous débranchez le Refroidisseur À Boissons. L'appareil peut ne pas fonctionner correctement s'il est redémarré trop rapidement.

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR (SEULS CCB109 GO ET CCB138 GO ONT UN ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR)

Vous pouvez ALLUMER ou ÉTEINDRE la lumière intérieure en appuyant sur "LIGHT" (LUMIÈRE) sur l'interrupteur situé à l'avant du panneau de commande. Pour Éteindre la lumière, appuyez à nouveau sur l'interrupteur.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

AVERTISSEMENT

Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer pour éviter tout choc électrique. Ignorer cet avertissement peut entraîner la mort ou des blessures.

ATTENTION

Pour éviter des blessures corporelles ou des dommages au produit, lisez et suivez toujours les instructions et avertissements du fabricant avant d'utiliser des produits de nettoyage.

INTERRUPTION DE L'ALIMENTATION

En cas d'interruption/panne d'alimentation, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale. Rebranchez le cordon d'alimentation à la prise murale une fois l'alimentation rétablie.

MÉTHODE DE NETTOYAGE

Préparez une solution de nettoyage de 3 à 4 cuillères à soupe de bicarbonate de soude mélangé avec de l'eau chaude. Utilisez une éponge ou un chiffon doux, humidifié avec la solution de nettoyage pour essuyer votre Refroidisseur À Boissons.

- Rincez à l'eau chaude propre et séchez avec un chiffon doux.
- N'utilisez pas de produits chimiques agressifs, d'abrasifs, d'ammoniac, d'eau de Javel, de détergents concentrés, de solvants ou de tampons à récurer métalliques. Certains de ces produits chimiques peuvent dissoudre, endommager et/ou décolorer votre Refroidisseur À Boissons.

VACANCES ET DÉMÉNAGEMENT

- Pour les longues vacances ou absences, réglez le cadran de température sur “OFF” débranchez l'appareil, videz le contenu du Refroidisseur À Boissons et nettoyez le Refroidisseur À Boissons conformément à la section “Nettoyage Général”. Maintenez les portes ouvertes, de sorte que l'air puisse circuler à l'intérieur.
- Lorsque vous voyagez ou déplacez le Refroidisseur À Boissons, transportez toujours l'unité verticalement. Le déplacement de l'appareil sur ses côtés peut endommager le Refroidisseur À Boissons et/ou son compresseur. **Ne déplacez pas et ne rangez pas l'appareil sur le côté.**

CONSEILS POUR ÉCONOMISER L'ÉNERGIE

- Le Refroidisseur À Boissons doit être situé dans la zone la plus froide de la pièce, à l'écart des appareils produisant de la chaleur ou des conduits de chauffage et à l'abri de la lumière directe du soleil.
- La surcharge du Refroidisseur À Boissons force le compresseur à fonctionner plus longtemps et augmente ainsi la consommation d'énergie.
- Les tablettes ne doivent pas être doublées de papier d'aluminium, papier ciré ou serviettes en papier. Cela interférera avec la circulation de l'air froid, ce qui rendra le Refroidisseur À Boissons moins efficace.
- Organisez les boissons pour réduire les ouvertures de porte et les fouilles prolongées. Enlevez autant d'éléments que nécessaire à la fois, et fermez la porte le plus tôt possible.

DÉPANNAGE ET GARANTIE

AVANT D'APPELER LE SERVICE

SI L'APPAREIL NE FONCTIONNE PAS:

- A) Vérifiez que le Refroidisseur À Boissons est bien branché. Si ce n'est pas le cas, enlevez la fiche de la prise, attendez 10 secondes et rebranchez-la solidement.
- B) Vérifiez s'il y a un fusible de circuit grillé ou un disjoncteur principal déclenché. Si ceux-ci semblent fonctionner correctement, testez la sortie avec un autre appareil.

SI AUCUNE DES RÉPONSES CI-DESSUS NE RÉSOUT LE PROBLÈME, CONTACTEZ UN TECHNICIEN QUALIFIÉ. N'ESSAYEZ PAS D'AJUSTER OU DE RÉPARER L'APPAREIL VOUS-MÊME

IMPORTANT

NE RETOURNEZ PAS CE PRODUIT AU MAGASIN

Si vous avez un problème avec ce produit, veuillez contacter le Centre de Satisfaction Client W Appliance Co. au 855-855-0294 ou service@equitybrands.com

PREUVE D'ACHAT DATÉE, NUMÉRO DE MODÈLE ET NUMÉRO DE SÉRIE REQUIS POUR LE SERVICE DE GARANTIE

DÉPANNAGE ET GARANTIE

Résolvez votre problème en utilisant le tableau ci-dessous. Si le Refroidisseur À Boissons ne fonctionne toujours pas correctement, contactez le centre de service client COMMERCIAL COOL ou le centre de service agréé le plus proche.

TROUBLE	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE REMEDY
Le Refroidisseur À Boissons ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"> •Le Refroidisseur À Boissons n'est pas allumé •L'unité n'est pas branchée •Un fusible a sauté ou le disjoncteur s'est déclenché •Prise d'alimentation murale défectueuse 	<ul style="list-style-type: none"> •Tournez le cadran de contrôle de la température. Il peut être en position "O"OFF •Branchez le Refroidisseur À Boissons •Remplacez le fusible ou réinitialisez le disjoncteur •À faire corriger par un électricien qualifié
La boisson est trop froide	<ul style="list-style-type: none"> •La température n'est pas correctement réglée 	<ul style="list-style-type: none"> •Réglez le cadran de contrôle de la température sur un réglage plus chaud
La boisson est trop chaude	<ul style="list-style-type: none"> •La température n'est pas correctement réglée •La porte était ouverte pour une période prolongée •Une grande quantité de boissons a été placée dans le Refroidisseur À Boissons au cours des dernières 24 heures •Le Refroidisseur À Boissons est près d'une source de chaleur 	<ul style="list-style-type: none"> •Réglez le cadran de contrôle de la température sur un réglage plus froid •N'ouvrez la porte que le temps nécessaire. Vérifiez l'étanchéité du joint de porte •Réglez temporairement le cadran de contrôle de la température sur un réglage plus froid •Reportez-vous à la section "Protection Contre La Chaleur Et l'Humidité"
Sons d'éclatement ou de craquement	<ul style="list-style-type: none"> •Lorsque le compresseur s'allume 	<ul style="list-style-type: none"> •Il s'agit d'un son normal du liquide de refroidissement circulant à travers les serpentins du condenseur
La porte du Refroidisseur À Boissons ne se ferme pas correctement	<ul style="list-style-type: none"> •La porte du Refroidisseur À Boissons n'est pas correctement alignée •Blocage possible des tablettes à bouteilles, bacs, etc. 	<ul style="list-style-type: none"> •Réalignez la porte du Refroidisseur À Boissons. Reportez-vous à la section "Alignement De Porte" •Assurez-vous que rien ne bloque la porte
Le Refroidisseur À Boissons a une odeur	<ul style="list-style-type: none"> •L'intérieur a besoin de nettoyage 	<ul style="list-style-type: none"> •Veuillez vous référer à la section "Nettoyage et Entretien"

DÉPANNAGE ET GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE

Toute réparation, remplacement ou service de garantie et toutes les questions concernant ce produit doivent être adressées à W Appliance au **844-299-0879** depuis les États-Unis ou Porto Rico.

W Appliance garantit à l'acheteur d'origine que le produit sera exempt de défauts de matériaux, de pièces et de fabrication pendant la période désignée pour ce produit. La garantie commence le jour de l'achat du produit et couvre jusqu'à une période de **1 an (12 mois) pour la main-d'œuvre / 1 an (12 mois) pour les pièces (défauts de fabrication uniquement)**. W Appliance accepte de remplacer, à son gré, le produit défectueux par une unité neuve ou remise à neuf équivalente à votre achat initial pendant la période de garantie.

Exclusions: Cette garantie ne s'applique pas si l'une des conditions suivantes existe:

1. Si l'apparence ou l'extérieur du produit a été endommagé ou défiguré ou altéré ou modifié en conception ou construction.
2. Si le numéro de série d'origine du produit a été modifié ou supprimé ou ne peut pas être facilement déterminé.
3. S'il y a des dommages dus à une surtension de la ligne électrique, des dommages de l'utilisateur au cordon d'alimentation CA ou une connexion à une source de tension incorrecte.
4. Si les dommages sont dus à une mauvaise utilisation générale, à des accidents ou à des actes de Dieu.
5. Si les tentatives de réparation sont effectuées par des agents de service non autorisés, utilisent des pièces autres que des pièces d'origine ou des pièces obtenues auprès de personnes autres que des compagnies de service autorisées.
6. Sur les unités qui ont été transférées du propriétaire d'origine.
7. Sur les produits qui ont été achetés comme reconditionnés, comme neufs, d'occasion, dans des termes "Tel Quel" ou "Vente Finale".
8. Aux produits utilisés dans un cadre commercial ou locatif.
9. Le produit a été utilisé dans des contextes autres que l'usage domestique ordinaire ou utilisé autrement que conformément aux instructions fournies.
10. Pour les dommages pour les appels de service pour les installations inappropriées.
11. Frais de transport et d'expédition associés au remplacement de l'unité.
12. Appels de service pour vous instruire comment utiliser votre produit.
13. Appels de service pour réparer ou remplacer le fusible de la maison, réinitialiser un disjoncteur ou corriger le câblage dans la maison.

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT TEL QUE PRÉVU DANS LE CADRE DE CETTE GARANTIE EST LE RECOURS EXCLUSIF DU CLIENT; W APPLIANCE NE SERA PAS TENU RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF À LA VIOLATION DE TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT, SAUF DANS LA MESURE INTERDITE PAR LA LOI APPLICABLE. TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER SUR CE PRODUIT EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA GARANTIE.

Certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, ou des limitations sur la durée de la garantie. Dans ces cas, les exclusions ou limitations ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre.

Obtenir le Service: Pour obtenir un service, de la documentation sur les produits, des fournitures ou des accessoires, veuillez appeler le **844-299-0879** pour créer un billet pour échange/réparation. Veuillez vous assurer de fournir la date d'achat, le numéro de modèle et une brève description du problème. Notre représentant du service client vous contactera ou vous enverra des instructions de retour détaillées.

W Appliance ne garantit pas que l'appareil fonctionnera correctement dans toutes les conditions environnementales et n'offre aucune garantie et représentation, implicites ou exprimées, en ce qui concerne la qualité, les performances, la qualité marchande ou l'adéquation à un usage particulier autre que celui identifié dans ce manuel de l'utilisateur. W Appliance a fait tous les efforts pour s'assurer que ce manuel d'utilisation est exact et décline toute responsabilité pour toute inexactitude ou omission qui aurait pu se produire. Les informations contenues dans ce manuel d'utilisation sont sujettes à modification sans préavis et ne représentent pas un engagement de la part de W Appliance. W Appliance se réserve le droit d'apporter des améliorations à ce manuel d'utilisation et/ou aux produits décrits dans ce manuel d'utilisation à tout moment sans préavis. Si vous trouvez dans ce manuel des informations incorrectes, trompeuses ou incomplètes, veuillez contacter au **844-299-0879**.

W Appliance Co.
1356 Broadway
New York, NY 10018




© 2023 W Appliance Company. Tous Droits Réservés.
1356 Broadway, New York, NY 10018

Mars 2023



Enfriador de bebidas

Manual del usuario



MODELO
CCB51GB, CCB81GB, CCB109GB, CCB138GB

CONTENIDO

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Instrucciones importantes de seguridad	43
Refrigerante.....	44
Instrucciones de conexión a tierra.....	44-45

INSTALACIÓN Y USO

Piezas y características.....	46
Guía de instalación.....	49
Inversión de la bisagra de la puerta.....	50-52
Instrucciones de uso.....	53

LIMPIEZA Y CUIDADOS.....	54-55
--------------------------	-------

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y GARANTÍA

Antes de llamar al servicio técnico	56
Atención al cliente.....	56
Solución de problemas.....	57
Garantía limitada.....	58

REGISTRO DEL PRODUCTO

Gracias por adquirir nuestro producto COMMERCIAL COOL. Este manual fácil de usar le guiará para obtener el mejor uso de su Enfriador de Bebidas.

Recuerde registrar los números de modelo y serie. Se encuentran en una etiqueta en la parte posterior.

Número de modelo

Número de serie

Fecha de compra

Engrape su recibo a su manual. Lo necesitará para obtener el servicio de garantía.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD



PELIGRO

PELIGRO - Peligros inmediatos que **PROVOCARÁN** lesiones personales graves o la muerte



ADVERTENCIA

ADVERTENCIA - Peligros o prácticas inseguras que **PODRÍAN** provocar lesiones personales graves o la muerte



PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN - Peligros o prácticas inseguras que **PODRÍAN** provocar lesiones personales leves

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES



ADVERTENCIA

Al utilizar aparatos eléctricos, deben seguirse las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes: **LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR LA UNIDAD**

- NOTA:** Si el Enfriador de Bebidas ha sido colocado en posición horizontal o inclinado durante cualquier período de tiempo, espere 24 horas antes de enchufar la unidad.
1. Utilice este electrodoméstico únicamente para los fines previstos, tal y como se describe en esta guía de uso y cuidado.
 2. Este Enfriador de Bebidas debe ser instalado apropiadamente de acuerdo con las instrucciones de instalación antes de ser usado. Consulte las instrucciones de conexión a tierra en la sección de instalación.
 3. Nunca desenchufe el Enfriador de Bebidas tirando del cable de corriente. Sujete siempre el enchufe con firmeza y tire directamente hacia fuera de la toma de corriente.
 4. No utilice ningún aparato con un cable o enchufe dañado. Devuelva el aparato al servicio técnico autorizado más cercano para su examen, reparación o ajuste.
 5. Desenchufe el Enfriador de Bebidas antes de limpiarlo o realizar cualquier reparación. **NOTA:** Si por alguna razón este producto requiere servicio, recomendamos encarecidamente que un técnico certificado realice el servicio.
 6. Este Enfriador de Bebidas no debe ser empotrado en un gabinete cerrado. Está diseñado únicamente para instalación independiente.
 7. No utilice su Enfriador de Bebidas en presencia de vapores inflamables o explosivos.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES SÓLO PARA USO DOMÉSTICO






INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

PELIGRO

Riesgo de atrapamiento de niños. Antes de deshacerse de cualquier frigorífico o congelador, retire todas las puertas. Deje los estantes en su lugar para que los niños no puedan trepar fácilmente al interior.

REFRIGERANTE

ADVERTENCIAS

-  PELIGRO** - Riesgo de incendio o explosión. Se utiliza refrigerante inflamable. NO utilice dispositivos mecánicos para descongelar el frigorífico. NO perforo los tubos de refrigerante.
-  PELIGRO** - Riesgo de incendio o explosión. Se utiliza refrigerante inflamable. Sólo debe repararlo personal técnico cualificado. NO perforo los tubos de refrigerante.
-  ADVERTENCIA** - Riesgo de incendio o explosión. Se utiliza refrigerante inflamable. Consulte el manual de reparación/guía del propietario antes de intentar reparar este producto. Deben seguirse todas las precauciones de seguridad.
-  ADVERTENCIA** - Riesgo de incendio o explosión. Elimínese de acuerdo con las normativas federales o locales. Refrigerante inflamable utilizado.
-  ADVERTENCIA** - Riesgo de incendio o explosión debido a la perforación del tubo de refrigerante; siga cuidadosamente las instrucciones de manipulación. Refrigerante inflamable utilizado.


INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA

REQUISITOS ELÉCTRICOS

En caso de mal funcionamiento o avería, la conexión a tierra proporciona una vía de menor resistencia para la corriente eléctrica con el fin de reducir el riesgo de descarga eléctrica. El aparato debe conectarse a un cable con un conductor de puesta a tierra del equipo y un enchufe con toma de tierra. El enchufe debe conectarse a una toma de corriente adecuada que esté correctamente instalada y conectada a tierra de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

⚠ PELIGRO - Una conexión incorrecta del conductor de puesta a tierra del equipo puede provocar un riesgo de descarga eléctrica. El conductor de puesta a tierra está aislado y presenta una superficie exterior verde con o sin rayas amarillas. Si es necesario reparar o sustituir el cable o el enchufe, no conecte el conductor de puesta a tierra del equipo a un terminal con corriente. Consulte a un electricista o técnico cualificado si no comprende completamente las instrucciones de conexión a tierra, o si tiene dudas sobre si el aparato está correctamente conectado a tierra. No modifique el enchufe si no encaja en la toma de corriente, haga instalar una toma de corriente adecuada por un electricista cualificado. El aparato es para uso en un circuito nominal de 120V y debe ser conectado a un tomacorriente con conexión a tierra que se parezca al que se ilustra a continuación. No se recomienda el uso de un adaptador temporal.



CABLE DE CORRIENTE


1. Evite el uso de un cable de extensión debido a los riesgos potenciales de seguridad bajo ciertas condiciones. Pida a un electricista o técnico cualificado que instale una toma de corriente cerca del aparato.
2. Si es absolutamente necesario utilizar una extensión, extreme las precauciones.
 - a) Utilice únicamente una extensión de 3 hilos con toma de tierra que tenga un enchufe de 3 clavijas con toma de tierra y un receptáculo de 3 ranuras que acepte el enchufe del aparato.
 - b) La capacidad eléctrica marcada de la extensión debe ser igual o superior a la capacidad eléctrica del aparato. Los cables más largos deben colocarse de manera que no queden sobre la encimera o la mesa, donde los niños puedan tirar de ellos o tropezar involuntariamente.

NOTA: Ni COMMERCIAL COOL ni el distribuidor pueden aceptar ninguna responsabilidad por daños al producto o lesiones personales resultantes de la inobservancia de los procedimientos de conexión eléctrica.


INSTALACIÓN Y USO

PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS


MODELO CCB51GB




MODELO CCB81GB



MODELO CCB109GB



MODELO CCB138GB




INSTALACIÓN Y USO




lata de 12 onzas
Altura: 4.83"
Diámetro: 2.13"

MODEL: CCB51GB 1.7 Cu. Ft.




TOTAL: 51 Latas

MODEL: CCB81GB 2.7 Cu. Ft.




TOTAL: 81 Latas

INSTALACIÓN Y USO




12 oz. Can
Height: 4.83"
Diameter: 2.13"

MODEL: CCB109GB 3.6 Cu. Ft.



MODEL: CCB138GB 4.4 Cu. Ft.



INSTALACIÓN Y USO

GUÍA DE INSTALACIÓN

1. Desembale su Enfriador de Bebidas retirando todos los materiales de embalaje como cartón, base, espumas, cinta adhesiva, etc.
2. Retire todos los accesorios, material de embalaje interno que se utilizó para mantener los estantes, etc., en su lugar durante el transporte.
3. Limpie los restos de toda la cinta adhesiva utilizada y retire todo el material impreso suministrado.
4. Instale el Enfriador de Bebidas en un lugar adecuado, alejado del calor y el frío extremos. Deje espacio suficiente entre el Enfriador de Bebidas y la pared lateral para que la(s) puerta(s) se abra(n) sin obstrucciones. El Enfriador de Bebidas no está diseñado para ser instalado empotrado.
5. El suelo sobre el que debe colocarse el Enfriador de Bebidas debe ser plano, duro, sólido y uniforme. El Enfriador de Bebidas no debe colocarse sobre ningún material blando como moqueta, espuma, plástico, etc.
6. Para nivelar la nevera para bebidas, utilice las dos patas de nivelación situadas en la parte inferior delantera de la nevera. Ajustelas girando las patas en el sentido contrario a las agujas del reloj para elevar o en el sentido de las agujas del reloj para bajar su Enfriador de Bebidas. La puerta se cerrará más fácilmente si las patas de nivelación están extendidas.
7. A continuación se indica el espacio mínimo recomendado alrededor del Enfriador de Bebidas para una circulación de aire adecuada:
Laterales: 2”(50mm)
Parte superior: 2”(50mm)

Una circulación de aire adecuada ayudará a que su enfriador de bebidas funcione con la máxima eficiencia.

NOTA: El aparato debe estar correctamente conectado a la red eléctrica.

ADVERTENCIA

Es importante mantener el cable de corriente alejado del compresor en la parte superior del Enfriador de Bebidas durante el funcionamiento, el compresor puede alcanzar una temperatura elevada y podría causar serios daños al cable de corriente.

PRECAUCIÓN

Tenga cuidado durante la manipulación, el traslado y el uso para evitar dañar los tubos de refrigerante o aumentar el riesgo de fugas.

INSTALACIÓN Y USO

PROTECCIÓN CONTRA EL CALOR Y LA HUMEDAD


- No instale su Enfriador de Bebidas en ningún lugar donde haya mucha humedad o si el lugar no está debidamente aislado. Este Enfriador de Bebidas no está diseñado para funcionar a temperaturas inferiores a 55°F.
- La ubicación del Enfriador de Bebidas debe ser sobre una superficie dura y alejada de la luz solar directa y de fuentes de calor, por ejemplo, radiadores, calefactores de zócalo, artefactos de cocina, etc.

INVERSIÓN DE LA BISAGRA DE LA PUERTA (MODELOS CCB51GB & CCB81GB)

1. Retire la cubierta de la bisagra superior.
2. Con un destornillador de estrella, afloje y retire los 2 tornillos que sujetan la bisagra superior.
3. Retire la bisagra superior y levante con cuidado la puerta.
4. Retire los tapones de los orificios de los tornillos del lado opuesto del armario y de la puerta e inserte los tapones en las aberturas de los orificios de los tornillos que acaba de retirar.
5. Retire todos los objetos sueltos del Enfriador de Bebidas.
NOTA: No incline el aparato más de 45 grados al invertir la puerta, ya que podrían producirse daños en el sistema sellado.
6. Retire las patas niveladoras izquierda y derecha de la parte inferior del Enfriador de Bebidas.
7. Afloje los tornillos que sujetan el soporte de la bisagra inferior al Enfriador de Bebidas y retire los tornillos y el soporte.
8. Retire el pasador de la puerta del soporte de la bisagra inferior girándolo en sentido antihorario.
9. Retire (2) tornillos del lado opuesto del enfriador e inserte estos tornillos en los orificios de los tornillos retirados anteriormente. Apriete los tornillos.
10. Voltee el soporte inferior y vuelva a insertar el pasador de la puerta en el orificio roscado y apriételo.
11. Alinee primero la puerta con el mueble. A continuación, instale el soporte inferior de la bisagra en el lado del armario que desee. Asegúrese de que la puerta descansa sobre el pasador del soporte inferior. A continuación, inserte los (2) tornillos restantes en los orificios. Apriete los tornillos.
12. Alinee el soporte de la bisagra superior con los orificios de los tornillos, inserte los tornillos y asegúrelos parcialmente, compruebe que la puerta y el armario están correctamente alineados y, a continuación, asegúrelos firmemente.
13. Vuelva a colocar la cubierta de la bisagra superior y las patas niveladoras. Ajuste las patas niveladoras según sea necesario.

NOTA: Si la parte superior de la puerta no está alineada con el armario, afloje los tornillos de la bisagra superior, ajuste la puerta y vuelva a apretar los tornillos.

INSTALACIÓN Y USO



INVERSIÓN DE LA BISAGRA DE LA PUERTA (MODELOS CCB109GB Y CCB138GB)


1. Retire la cubierta de la bisagra superior.
2. Con un destornillador de cabeza Phillips, afloje y retire los 2 tornillos que sujetan la bisagra superior.
3. Retire la bisagra superior y levante con cuidado la puerta.
4. Retire los tapones de los orificios de los tornillos del lado opuesto del armario y de la puerta e inserte los tapones en las aberturas de los orificios de los tornillos que acaba de retirar.
5. Retire todos los objetos sueltos del Enfriador de Bebidas.
NOTA: No incline el aparato más de 45 grados al invertir la puerta, ya que podrían producirse daños en el sistema sellado.
6. Retire la pata niveladora de la parte inferior del Enfriador.
7. Afloje los tornillos que sujetan el soporte de la bisagra inferior al Enfriador de Bebidas y retire los tornillos y el soporte.

INSTALACIÓN Y USO

8. Retire el tornillo del gabinete y el tapón de la puerta del lado opuesto e insértelos en los orificios previamente utilizados por la puerta.
9. Retire el pasador de la puerta del soporte de la bisagra inferior girándolo en el sentido contrario a las agujas del reloj, luego vuelva a insertarlo en el orificio vecino y apriételo.
10. Alinee primero la puerta con el mueble. A continuación, instale el soporte de la bisagra inferior en la parte inferior opuesta del armario. Asegúrese de que la puerta descansa sobre el pasador del soporte inferior. A continuación, inserte los (2) tornillos restantes en los orificios. Apriete los tornillos.
11. Alinee el soporte de la bisagra superior con los orificios de los tornillos, inserte los tornillos y fíjelos parcialmente, compruebe que la puerta y el armario están correctamente alineados y fíjelos firmemente.

NOTE: If the top of the door is not aligned with the cabinet, loosen the top hinge screws, adjust door and re-tighten the screws.

12. Replace the Top Hinge Cover and Leveling Leg. Make sure Leveling Leg is installed to the opposite side of the door hinge. Adjust Leg as necessary.



INSTALACIÓN Y USO

INSTRUCCIONES DE USO


PUESTA EN MARCHA DE SU NUEVO ENFRIADOR DE BEBIDAS

Después de limpiar a fondo su Enfriador de Bebidas Limpie el exterior con un paño suave y seco y el interior con un paño limpio y húmedo. Inserte el cable de corriente en la toma de corriente.

NOTA: Si el Enfriador de Bebidas ha estado colocado en posición horizontal o inclinado durante cualquier período de tiempo, espere 24 horas antes de enchufar la unidad.

CONTROL DE TEMPERATURA

CCB51GB y
CCB81GB



CCB109GB y
CCB138GB



- Gire el mando de control de temperatura variable a la temperatura adecuada para sus bebidas.
- El enfriador de bebidas tiene un rango de temperatura de 32°F a 61°F. Simplemente gire el dial hasta el ajuste de temperatura que prefiera.
- Girar la temperatura a la posición "0" apagará el ciclo de enfriamiento, pero no apaga la energía eléctrica de la unidad.
- Opere el centro de bebidas ajustando los botones de control de temperatura (flechas arriba y abajo) a varios ajustes. El rango de temperatura de ajuste es de 32°F a 61°F (0°C a 16°C).
- Toque este botón una vez (▲) y la temperatura aumentará 1°F (1 C).
- Toque este botón una vez (▼) y la temperatura disminuirá 1°F (1 C).
- La nueva temperatura deseada parpadeará en la pantalla durante cinco segundos y luego volverá a la temperatura real, que cambiará gradualmente hasta alcanzar el punto de ajuste.
- Toque este botón (°C/°F) y la pantalla de temperatura cambiará entre °C/°F.

NOTA: Espere de 3 a 5 minutos antes de reiniciar si desenchufa el Enfriador de Bebidas. La unidad puede no funcionar correctamente si se reinicia demasiado rápido.

LUZ INTERIOR (Sólo CCB109GB y CCB138GB tienen luz interior)

Puede encender o apagar la luz interior pulsando "LUZ" en el interruptor de luz situado en la parte frontal del panel de control. Para apagar la luz pulse de nuevo el interruptor.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA

Desenchufe siempre el aparato antes de limpiarlo para evitar descargas eléctricas. Ignorar esta advertencia puede causar la muerte o lesiones.

PRECAUCIÓN

Para evitar lesiones personales o daños al producto, lea y siga siempre las instrucciones y advertencias del fabricante antes de utilizar cualquier producto de limpieza.

INTERRUPCIÓN DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO

En caso de interrupción o corte del suministro eléctrico, desenchufe el cable de corriente de la toma de corriente. Vuelva a enchufar el cable de corriente a la toma de corriente cuando se restablezca el suministro eléctrico.

MÉTODO DE LIMPIEZA

Prepare una solución limpiadora de 3-4 cucharadas de bicarbonato de sodio mezcladas con agua tibia. Utilice una esponja o un paño suave, humedecido con la solución de limpieza para limpiar su Enfriador de Bebidas.

- Enjuague con agua tibia limpia y seque con un paño suave.
- No utilice productos químicos agresivos, abrasivos, amoníaco, lejía, detergentes concentrados, disolventes ni estropajos metálicos. Algunos de estos productos químicos pueden disolver, dañar y/o decolorar su Enfriador de Bebidas.

CUIDADO EN VACACIONES Y MUDANZAS

- Para vacaciones o ausencias prolongadas, ajuste el dial de temperatura en “OFF” desenchufe la unidad, vacíe el contenido del Enfriador de Bebidas y limpie el Enfriador de Bebidas según la sección “Limpieza General”. Mantenga las puertas abiertas para que el aire pueda circular en el interior.
- Cuando viaje o mueva el Enfriador de Bebidas, siempre transpórtelo verticalmente. Mover la unidad sobre sus lados puede dañar el Enfriador de Bebidas y/o su compresor. **No mueva ni almacene la unidad de lado.**

CONSEJOS PARA AHORRAR ENERGÍA

- El Enfriador de Bebidas debe colocarse en la zona más fresca de la habitación, lejos de aparatos que produzcan calor o conductos de calefacción, y alejado de la luz solar directa.
- La sobrecarga del Enfriador de Bebidas obliga al compresor a funcionar durante más tiempo y, por lo tanto, aumenta el consumo de energía.
- Los estantes no deben forrarse con papel de aluminio, papel encerado o toallas de papel. Esto interferirá con la circulación de aire frío, haciendo que el Enfriador de Bebidas sea menos eficiente.
- Organice las bebidas para reducir las aperturas de la puerta y las búsquedas prolongadas. Saque todos los artículos que necesite de una sola vez y cierre la puerta lo antes posible.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y GARANTÍA

ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TÉCNICO

SI EL APARATO NO FUNCIONA:

- A) Compruebe que el Enfriador de Bebidas esté bien enchufado. Si no lo está, desenchúfelo de la toma de corriente, espere 10 segundos y vuelva a enchufarlo bien.
- B) Compruebe si se ha fundido un fusible o se ha disparado el disyuntor principal. Si éstos parecen funcionar correctamente, pruebe la toma de corriente con otro aparato.

SI NADA DE LO ANTERIOR RESUELVE EL PROBLEMA, PÓNGASE EN CONTACTO CON UN TÉCNICO CUALIFICADO. NO INTENTE AJUSTAR O REPARAR EL APARATO USTED MISMO.

IMPORTANTE

NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA

Si tiene algún problema con este producto, póngase en contacto con el Centro de Satisfacción del Cliente de W Appliance CO. Customer Satisfaction Center al 855-855-0294 o service@equitybrands.com

PARA EL SERVICIO DE GARANTÍA SE REQUIERE UN COMPROBANTE DE COMPRA FECHADO, EL NÚMERO DE MODELO Y EL NÚMERO DE SERIE

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y GARANTÍA

Si el Enfriador de Bebidas sigue sin funcionar correctamente, póngase en contacto con el centro de atención al cliente de COMMERCIAL COOL o con el centro de servicio autorizado más cercano.

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	POSIBLE SOLUCION
El Enfriador de Bebidas no funciona	<ul style="list-style-type: none"> • El Enfriador de Bebidas no está encendido • La unidad no está enchufada • Se ha fundido un fusible doméstico o se ha disparado el disyuntor • La toma de corriente está defectuosa 	<ul style="list-style-type: none"> • Encienda el dial de control de temperatura. Puede estar en la posición OFF "O" • Enchufe el enfriador de bebidas • Sustituya el fusible doméstico o reinicie el disyuntor • Debe ser revisado por un electricista cualificado
La bebida está demasiado fría	<ul style="list-style-type: none"> • La temperatura no está bien ajustada 	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuste el regulador de temperatura a una temperatura más cálida
La bebida está demasiado caliente	<ul style="list-style-type: none"> • La temperatura no está bien ajustada • La puerta ha estado abierta durante mucho tiempo • Se ha colocado una gran cantidad de bebidas en el Enfriador de Bebidas en las últimas 24 horas. • El Enfriador de Bebidas está cerca de una fuente de calor 	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuste el regulador de temperatura en la posición más fría. • Abra la puerta sólo el tiempo necesario. Compruebe que la junta de la puerta está bien sellada • Ponga el regulador de temperatura en una posición más fría temporalmente. • Consulte la sección "Protección contra el calor y la humedad".
Se oyen chasquidos o crujidos	<ul style="list-style-type: none"> • Cuando se enciende el compresor 	<ul style="list-style-type: none"> • Este es un sonido normal de enfriamiento que fluye a través de las bobinas del condensador
La puerta del Enfriador de Bebidas no cierra correctamente	<ul style="list-style-type: none"> • La puerta del Enfriador de Bebidas no está correctamente alineada • Posible bloqueo de los estantes de botellas, cubos, etc. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vuelva a alinear la puerta del Enfriador de Bebidas. Consulte la sección "Alineación de la puerta". • Asegúrese de que nada bloquee la puerta
El Enfriador de Bebidas tiene mal olor	<ul style="list-style-type: none"> • El interior necesita limpieza 	<ul style="list-style-type: none"> • Consulte la sección "Limpieza y cuidado".

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA

Cualquier reparación, reemplazo o servicio de garantía y todas las preguntas sobre este producto deben dirigirse a W Appliance al **844-299-0879** desde los EE.UU. o Puerto Rico.

W Appliance garantiza al comprador original que el producto estará libre de defectos en materiales, piezas y mano de obra durante el período designado para este producto. La garantía comienza el día de la compra del producto y cubre hasta un período de **1 año (12 meses) para mano de obra /1 año (12 meses) para piezas (sólo defectos de fabricación)**.

W Appliance se compromete, a su elección, a sustituir el producto defectuoso por una unidad nueva o refabricada equivalente a su compra original durante el período de garantía.

Exclusiones: Esta garantía no se aplica si existe alguna de las siguientes condiciones:

1. Si la apariencia o el exterior del producto han sido dañados o desfigurados, o alterados o modificados en su diseño o construcción.
2. Si el número de serie original del producto ha sido alterado o eliminado o no puede determinarse fácilmente.
3. Si hay daños debidos a una sobretensión de la línea eléctrica, daños causados por el usuario en el cable de corriente de CA o conexión a una fuente de tensión inadecuada.
4. Si el daño se debe a un mal uso general, accidentes o casos fortuitos.
5. Si los intentos de reparación son realizados por agentes de servicio no autorizados, uso de piezas que no sean genuinas o piezas obtenidas de personas que no sean compañías de servicio autorizadas.
6. En unidades que han sido transferidas del propietario original.
7. En productos que hayan sido adquiridos como reacondicionados, como nuevos, de segunda mano, en condiciones de "Tal cual" o "Venta final".
8. En productos utilizados en un entorno comercial o de alquiler.
9. A productos utilizados en entornos distintos al uso doméstico ordinario o utilizados de forma distinta a las instrucciones proporcionadas.
10. A daños por llamadas de servicio por instalaciones inadecuadas.
11. A los gastos de transporte y envío asociados a la sustitución de la unidad.
12. Llamadas de servicio para instruirle en el uso de su producto.
13. Llamadas al servicio técnico para reparar o sustituir el fusible de la vivienda, restablecer un disyuntor o corregir el cableado de la vivienda.

LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN SEGÚN LO DISPUESTO EN ESTA GARANTÍA ES EL RECURSO EXCLUSIVO DEL CLIENTE; W APPLIANCE NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE POR INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA DE ESTE PRODUCTO, EXCEPTO EN LA MEDIDA EN QUE LO PROHIBA LA LEGISLACIÓN APLICABLE. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO DE ESTE PRODUCTO ESTÁ LIMITADA A LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, o limitaciones en la duración de la garantía. En estos casos, es posible que las exclusiones o limitaciones anteriores no se apliquen en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.

Obtención de servicio: Para obtener servicio, literatura del producto, suministros o accesorios por favor llame al **844-299-0879** para crear un ticket de cambio/ reparación. Nuestro representante de atención al cliente se pondrá en contacto con usted o le enviará instrucciones detalladas para la devolución.

W Appliance no garantiza que el aparato funcione correctamente en todas las condiciones ambientales, y no ofrece ninguna garantía ni representación, ya sea implícita o expresa, con respecto a la calidad, el rendimiento, la capacidad comercial o la idoneidad para un propósito particular distinto del propósito identificado en este manual del usuario. W Appliance ha hecho todo lo posible para garantizar que este manual del usuario sea preciso y declina toda responsabilidad por cualquier inexactitud u omisión que pueda haberse producido. W Appliance se reserva el derecho a realizar mejoras en este manual y/o en los productos descritos en el mismo en cualquier momento y sin previo aviso. Si encuentra información incorrecta, engañosa o incompleta en este manual, póngase en contacto con W Appliance llamando al **844-299-0879**.

W Appliance Co.
1356 Broadway
Nueva York, NY 10018



© 2023 W Appliance Company. Todos los derechos reservados.
1356 Broadway, Nueva York, NY 10018

Marzo 2023